



### 必ず記入し、保管してください

# Googleアカウント登録メモ ユーザー名: パスワードを忘れたときに使用します ■ セキュリティ保護用の質問 @gmail.com



### Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアッシェーションの商標です。●「Google」、「Google」「コゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、「Androidマーケット」、「Androidマーケット」の高標または登録商標です。●「Wi-FiJは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「REGZA」、「REGZA Phone」は、株式会社東芝の登録商標です。●「REGZA」、「Androidで、「Androidで、「Androidで、「Androidで、「Androidで、「Androidで、」で、「Androidで、「Androidで、「Androidで、」「Androidで、」「Androidで、「Androidで、」「Andro

### お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)



(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

000 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2011年10月現在のものです 2011.11

株式会社NTTドコモ









# **T-01D**



REGZA Phone T-01D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



### スマートフォンの操作方法

スマートフォンは、画面(タッチスクリーン)を 指先で触れることによって操作します。

### タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく


2回押す。

### ロングタッチ(長押し)



指先で長押しする。

### フリック(はらう)




タッチスクリーントをすばやく指先ではらう。

### スクロール (なぞる)



タッチスクリーンを指先で軽く 触れたまま、縦や横へなぞる。

### ピンチイン(縮める)/ピンチアウト(広げる)



縮める(閉じる)。

ピンチイン: タッチスクリー ピンチアウト: タッチスクリー ンに触れたまま2本の指先を ンに触れたまま2本の指先を 広げる(開く)。

# (長押しして移動する)



タッチスクリーン上のアイコン やバーに指先で触れたまま、 特定の位置までなぞる。

### このページを開いてください ✓

### スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方 p.3

電源をオンにする・オフにする

画面ロックを解除する

ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

入力

確認・完了

文字を入力する

p.5

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

p.7

初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ1 Googleアカウントを作成する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

p.8

電話をかける・受ける・切る

p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

10 カメラで撮る・見る

p.19

/ | | インターネットで検索する

p.20

/ | / ノスマートフォンを楽しむ

p.21

√ 3 Wi-Fi でインターネット接続する

p.22

知っておくと便利な機能

よくあるご質問

# 主なキーの名前と使い方



# ② 電源をオンにする・オフにする

### ①電源を オンにする

(<sup>l</sup>) 電源を

オフにする

電源を入れる時は 電源キーを長押しします。



電源キーを長押しし、「電源を切る」を押します。



「OK」を押します。



REGZA

「シャットダウン中」と表示されますので、そのままお待ちください。

# ■ 3 画面ロックを解除する



電源をオンにした後、 画面のロックを解除します。

「偷」を押すとロックが解除されます。

# 

ステータスバーを使って、 スマートフォンの様々な状態を 確認することができます。

### ステータスバーのアイコン

電波状態\*

電池残量

\*設定状況により色が

変わる場合があります。

### 通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「設定ボタン」を押すと、 設定やONとOFFの切り替 えなどが行えます。「通知」 を押すと新着メールや不在 着信の確認ができます。



通知パネルの下 にある「▲」を 上方向になぞる と、通知パネルが 閉じます。


# 5 文字を入力する

### キーパッドの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、 その欄を押すとキーパッドが表示されます。

● QWERTY キーボードへの 切り替え







「QWERTYキーボード」 を押します。




QWERTYキーボードに 切り替わります。

● テンキー キーボードへの 切り替え



「 **』**」を1 秒以上押します。



「テンキー」を押します。



テンキーキーボードに切り替わります。

● 手書き キーボードへの 切り替え



「」を1秒以上押したまま、



「 😊 」に指をずらします。



手書きキーボードに切り替 わります。

「 」」。を押すと、手書き キーボードに切り替わる前 のキーボードに戻ります。

記号入力を 表示する



入力したいパレットを押します。



カテゴリーを選択し、アイテム一覧から入力する記号を押します。

### 英字入力/数字入力を表示する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「 🛕 」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。





2				
定型文	(^_)	!?	<b>E</b> b	A1あ
戻す	./@	ABC	DEF	×
<b>←</b>	GHI	JKL	MNO	<b>→</b>
Ų.	PQRS	TUV	WXYZ	u
٨	()	-+*	,.?	Go



定型文	(^_^)	!?	E Po	A 1 8
戻す	1	2	3	×
+	4	5	6	-
Ų,	7	8	9	ں
٨	*	0	#	Go

### テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式が使えます。

「 A18 」を長押し > 「NX! input の設定」 > 「テンキーの設定」 > 「入力方式」 から、「ケータイ入力」・「フリック入力」・「ジェスチャー入力」のいずれかを押して切り替えます。

※フリック入力およびジェスチャー入力する場合は、手書き入力をOFFにしてから入力してください。

### ● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「ぁ」・・・のように文字が替わります。

### ● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字 (フリックガイド) が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向にずらします。





### ● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられた キーを押したままにすると、キー の周囲にジェスチャーガイドが表 示されますので、指を離さずに目 的の文字までずらします。







## 自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

### 電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「ニメニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



「端末の状態」を押します。

iii 12:34

Ě

 $\mathbf{\Xi}$ 



「電話番号」を確認します。

# 初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

### [初期設定の流れ]

ステップ 〇

### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

### Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Ándroid マーケット™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

### sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードメールを利用するためのサービスです。spモードメールを お使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

### 電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

### メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 を押します。



「メール設定」を押します。

ď

â

S



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。




マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。

# 7/ステップ0 ドコモサービスの初期設定を する

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 白動起動します。



「進む」を押します。

### おサイフケータイの設定



「設定する」を選んで「進 む」を押します。

11



「ご利用規則」を押します。

### 各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「∑バッ クキー」を押します。



「はい」を押します。 初期設定が始まります。



完了したら「閉じる」を押 します。


### ドコモアプリパスワード\*の設定

10

\*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

「インストールする」を選

んで「進む」を押します。



「設定する」を押します。

ドコモアプリパスワード ドコモアプリパスワードを入力して ください 定型文 (△) 。!? □ A1あ 2 3 X 4 6 = 7 8 9

数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。 ※数字入力モードへの切り替 えは「Ala」を押します。




新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

### 位置提供可否設定



選択肢のいずれかを選 んで「進む」を押します。 ※この設定はドコモ位置情報 アプリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供 するには「メニューキー」を押

して、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS機

能」で設定してください。



設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面が表示され たら完了です。



● 設定した Google アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙) に 書いて保管されることをお勧めします。



ホーム画面で「ミメニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



パスワード (8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。



「セキュリテイ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力します。

「予備のメール」の入力 欄に、すでにお持ちの メールアドレスを入力し、 「作成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。



内容を確認し、「次へ」を 押します。

wining

次へ 🖸

画面に表示されている絵

文字と同じ文字を入力し

※入力が誤っていた場合は再

度同じ画面が表示されますの

「次へ」を押します。

で入力し直してください。

13

winimp



お持ちの場合、「ログイン」を押

してアカウントとパスワード

を入力します。

バックアップと復元

Googleアカウントを使用して、アプリケー ション、設定(ブックマーク、Wi-Fiのパス フードなど)、その他のデータをパック アップできます。以前にこのアカウントで バックアップした場合は、今すぐこの端末 に復元できます。

バックアップ設定は、[設定]アプリケー ションの[プライバシー]でいつでも変更で きます。

✓ Googleアカウントでこの端末を常にバック
アップする

データのバックアップを

行う場合は「Googleア

カウントでこの端末を常

にバックアップする」に

チェックし「次へ」を押

します。

次へ

14

「作成」を押します。 ※すでにGoogleアカウントを

6



● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで

本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

Googleアカウントとし て登録する名と姓、希望 するユーザー名(@gmail. comの前の部分)を入力 し「次へ」を押します。

15

※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



Googleサーバーと通信 して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 お待ちください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。





「セットアップを完了」を 押します。



登録したアカウントが表 示されます。

# フォテップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウンロード」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



「アップデート」を 押します。



ダウンロード完了後、「アプリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

# フィテップ3 電話帳を移し替える (インポート)



事前の準備:お手持ちの端末からmicroSDカードに電話帳データを保存し、REGZA Phoneに挿入してください。microSDに電話帳データを保存する方法については、お手持ちの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「 」を 押します。



基本機能の中の「電話帳 コピーツール」を押します。



使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。



「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。



「上書き」または「追加」 を押します。 ※ L書き: 登録さみの電話帳

※上書き:登録済みの電話帳データが削除されます。
※追加:登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。



電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。



インポートが完了したら 「OK」を押します。



ホーム画面で

「し」を

押します。

# 電話をかける・受ける・切る

します。

90-0000-XXXX

090-0000-XXXX

090-0000-XXXX

090-0000-XXXX

090-0000-XXXX

12/17(±) 20:32

12/17(土) 20:31

12/17(±) 20:29


12/17(±) 20:30



C 電話帳からかける



「 ■ 電話帳」を押し ます。





電話番号を押します。




「電話をかける」を押 すと、発信します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



090-0000-XXXX





着信時に「操作開始」を 押します。



「終了」を押します。 通話をするには「通話」 を押します。


### ●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



「一十十一」を押して、 ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある「通話 中」を押します。



●電話を切る

「終了」を押します。



# SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する


### メールを新規作成する



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

# コモ太郎 決定 キャンセル

連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

### 受信メールを見る



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



5 10


「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。



### 内容を閲覧したい ▲ メールを押します。



### メールを返信する



受信メールを表示し 「ミメニューボタン」を 押し、「返信」を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

# カメラで撮る・見る

写真を撮る

ホーム画面で ر الساء

写真を見る

押します。

# 画面を上になぞり、「便

利ツール」の「カメラ」を 押します。



被写体に背面のレンズ てシャッターを切ります。



画面を上になぞり、「エン ターテイメント」の「ギャ ラリー」を押します。



大きく表示されます。

# インターネットで検索する

### Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 力します。 「 → 」、または一覧表

示された検索項目を押 します。



検索結果が表示されます。

### Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 🌷 」 を押します。



REGZA Phoneに向かっ て検索したい単語を話し かけます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

# スマートフォンを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、スマートフォンを自分 好みにカスタマイズできます。

### dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

i モードで利用できたコンテンツ はもちろん、スマートフォンなら ではの楽しくて便利なコンテンツ や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



### ●マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

### ●メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。



### dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。 アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

### ● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

### ● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

### ● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

### ● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

### Androidマーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

# 3 Wi-Fiでインターネット接続する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



ホーム画面で「ニメニューキー」を押し、「本体設定」を押します。



**「無線とネットワーク」** を押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオンにします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

### 知っておくと便利な機能



■ マイプロフィール ・ 初期設定 ● ドコモサービス ♥ 無線とネットワーク " 通話設定 ● 表示 セキュリティ ゴ マルチメディア

●消灯するまでの 時間を調整する

ニメーション表示

「バックライト」を押

します。

調整する



を押します。



消灯までの時間を 選んで押します。



●画面の明るさを



「明るさ」を押します。

スライドバーをな ぞり左右に移動し、 「OK」を押します。

コピー&ペースト をする

ホーム画面で

を押します。

「三メニューキー」

を押し、「本体設定」



ブラウザなどで、 「三メニューキー」 を押し、「その他」 を押します。

「表示」を押します。



「テキストを選択 してコピー」を押

ドコモスマートフォン 受信・拒否設定 FRESH 97 ly docomo (マイドコモ) ホーム | NTTドコ

コピーしたい範囲を なぞり、選択した箇 所をもう一度押すこ とでコピーされます。

テキストを編集 より付け

貼り付けしたい場 所の文字入力欄を 長押しし、「貼り付 け」を押します。

# よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。

**ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と 「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。 ※詳細はご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこ ともできます。 また、REGZA Phoneで作成したアカウントをPCなどでもご利用に なれます。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか?
- Google アカウントを変更する場合、REGZA Phone を初期化していた だき、再度設定を行っていただく必要があります。 Gmail アドレスのみ を変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変 更可能です。

なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したア カウント以外、削除可能です。

### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 = メニューキー」>「本体設定」>「バックアップと復元」>「データ の初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして 保存してください。